

**Please Read and Save this Use and Care Book.**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the front of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, turn any control to OFF (O), then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**This product is for household use only.**

**POLARIZED PLUG (USA/Mexico)**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

**GROUNDÉD PLUG (Canada models only)**

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

**TAMPER-RESISTANT SCREW**

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**ELECTRICAL CORD**

- A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

**HOW TO USE**

This product is for household use only.

**ATTACHING THE PLATES**

**Important:** This appliance must always be used with two plates securely attached.

**Caution:** Attach grill plates when the appliance is cool.

- Securely attach top grill plate using the release handles on each side. To secure the plate, press in on both release handles, set the plate on the grill, then release the handles.

- Securely attach bottom grill plate using the release handles as described in Step 1.

**PREHEATING THE GRILL**

- Close lid and plug cord into outlet.

**Important:** Be sure locking side latches are opened fully and away from the grill plates.

- Press the On/Off (I/O) switch on the back of the grill to the ON (I) position. Digital display located on the top of the grill will show “on”.
- Allow grill to preheat for at least 5 minutes before grilling. If desired, use the countdown timer. (Timer works independently of heating elements.)

**DIGITAL DISPLAY COUNTDOWN TIMER**

- Press timer control button to select desired amount of time food will cook. Timer has a maximum of 20 minutes.
- Tap the timer control button on right side of button to change the time in 1-minute increments. Press button on left side to have timer change rapidly.
- Timer only goes up in time. If you have passed your desired time, simply press button on left side and allow timer to cycle back.
- During cooking, digital display will count down your selected time. When selected time has elapsed, the grill will give an audible signal.

**GRILLING IN THE FLOATING HINGE POSITION**

**Important:** The floating hinge position allows for grilling extra thick foods. In this position, the upper grill plate rests on top of the food.

- Using a pot holder, carefully open the preheated grill.

**Note:** Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface.

Chemicals that allow spray to come out of a can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.

- Carefully place foods to be cooked on lower grill plate of preheated grill.

**Note:** Do not overload the cooking plate.

- Close grill cover in Floating Hinge position with the cover closing directly onto the food.
- Allow the food to cook for the desired time.
- Important:** Do not leave the appliance unattended during use.
- Light pressure can be used on the handle to press and heat food to your liking.
- Important:** Do not exert excessive pressure when using handle to press; use only light pressure to avoid putting extreme stress on float & lock hinge.
- Press On/Off (I/O) switch to turn grill off (O).

**USING THE LOCKING HINGE POSITION**

**Important:** This feature keeps upper grill plate above food on lower grill plate.

- This grill has a unique hinge that allows the grill cover to adjust to the thickness of food being grilled. This allows for even melting of cheese on top of hot cooked hamburgers.
- Lift handle of the grill cover up and forward into the locking position of float & lock hinge.
- Lower the grill cover into the LOCKING position above the food.
- Important:** Make sure the latches are always fully opened when cooking on the grill.
- Allow food to cook for desired time.
- For even browning and cooking, when grilling more than one sandwich or piece of meat, it is important that the thickness of each be about the same.

**CARE AND CLEANING**

** Caution: To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely.**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- Empty the drip tray, clean with warm, soapy water. Wipe dry.
- Wipe outside of unit with a warm, wet sponge. Dry with soft, dry cloth.
- DO NOT use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
- DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Make sure to hold the lid open by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.
- Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified service personnel.

**NEED HELP?**

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the front of this sheet. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

**Three-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)**

**What does it cover?**

- Any defect in material or workmanship provided; however, Aplica’s liability will not exceed the purchase price of product.

**For how long?**

- Three years from the date of original purchase with proof of such purchase.

**What will we do to help you?**

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

**How do you get service?**

- Save your receipt as proof of date of sale.

- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

**What does your warranty not cover?**

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

**How does state law relate to this warranty?**

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

## Por favor lea este instructivo antes de usar el producto. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que este dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten. O bien, llame al número gratuito apropiado que aparece en la portada de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al mover de un lugar a otro un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, ajuste todo control a la posición de apagado (O) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- Este aparato solo debe dejarse funcionar en posición cerrada.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.**

**ENCHUFE POLARIZADO (EE.UU./México)**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

**ENGHUFE DE TIERRA (Solamente para los modelos de Canadá)**

Como medida de seguridad, este producto está equipado con un enchufe de tierra que se conecta a un tomacorriente de tres patas. No trate de alterar esta medida de seguridad. La conexión impropia del conductor de tierra puede resultar en el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado si tiene alguna duda en cuanto a si la salida es correcta a tierra.

**TORNILLO DE SEGURIDAD**

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

**CABLE ELÉCTRICO**

- El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto, a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.

- Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- Si se utiliza un cable separable o de extensión,
  - El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
  - Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
  - Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

**Nota:** Si el cordón de alimentación está dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

**COMO USAR**

Este producto es para uso doméstico solamente.

**INSERTE LAS PLACAS DE LA PARRILLA**

**Importante:** Este electrodoméstico siempre debe ser usado con dos placas bien colocadas.

**Precaución:** Coloque todas las placas cuando el electrodoméstico esté frío.

- Coloque la placa superior de la parrilla de forma segura, utilizando las asas de liberación a cada lado de la parrilla. Para fijar la placa, presione ambas asas de liberación hacia adentro, coloque la placa sobre la parrilla y luego suelte las asas.
- Asegure la placa inferior usando las asas de liberación cómo se describe en paso 1.

**PRECALENTAMIENTO DE LA PARRILLA**

- Cierre la tapa y enchufe el cable en el tomacorriente.

**Importante:** Asegúrese de que los ganchos laterales de traba estén completamente abiertos y hacia afuera de las placas de la plancha.

- Presione el interruptor de encendido/apagado (I/O) en la parte de atrás de la plancha para colocarlo en la posición (I) (ENCENDIDO) y comenzar el precalentamiento. La pantalla digital ubicada en la parte superior de la parrilla mostrará “on” (encendido).
- Deje precalentar la parrilla durante, al menos, 5 minutos antes de asar a la parrilla. Si lo desea, use el control de tiempo descendente. (El control de tiempo funciona en forma independiente de los elementos de calentamiento.)
- VISOR DIGITAL DEL TEMPORIZADOR DESCENDENTE**
- Presione el botón de control de tiempo para seleccionar la cantidad de tiempo deseada que se cocinará el alimento. El control de tiempo tiene un máximo de 20 minutos.
- Pulse el botón de control de tiempo del lado derecho del botón, para cambiar el tiempo en incrementos de 1 minuto. Presione el botón del lado izquierdo para cambiar el tiempo rápidamente.
- El control de tiempo solo modifica el tiempo en incrementos ascendentes. Si ha pasado el tiempo deseado, simplemente presione el botón del lado izquierdo y deje que el tiempo realice el ciclo completo.
- Durante la cocción, la pantalla digital realiza el conteo descendente del tiempo que seleccionó. Cuando haya pasado el tiempo seleccionado, la parrilla emitirá una señal audible.

**COMO ASAR EN LA POSICIÓN DE BISAGRA FLOTANTE**

**Importante:** La posición de bisagra flotante permite cocinar alimentos extra gruesos. En esta posición, la placa superior descansa sobre el alimento mientras éste se cocina.

- Con un agarrador de cocina, abra cuidadosamente la parrilla precalentada.
- Nota:** Nunca use rociadores de cocinar sobre las superficies antiadherentes de las placas. Los químicos de los rociadores, se acumulan en las superficies y reducen la eficiencia de las placas.
- Coloque cuidadosamente los alimentos que desea cocinar en la placa inferior de la parrilla precalentada. Cierre la tapa.
- Nota:** No sobrecargue la placa de cocción.
- Cierre la tapa de la plancha en la posición de bisagra flotante; la tapa cierra directamente sobre el alimento. 4. Cierre la tapa y permita que los alimentos se cocinen el tiempo deseado.

**Importante:** No deje el electrodoméstico sin supervisión durante su uso.

- Se puede ejercer una presión ligera en el asa para presionar y calentar el alimento a su agrado.
- Presione el interruptor de encendido/apagado (I/O) a la posición 0 para apagar la parrilla.

**Importante:** No ejerza presión excesiva al usar el mango de la parrilla para presionar, use una ligera presión para evitar causar tensión en la bisagra flotante y con traba.

**USO DE LA POSICIÓN DE BISAGRA DE TRABA**

**Importante:** Esta característica mantiene la placa superior de la parrilla por encima del alimento que se encuentra en la placa inferior de la parrilla.

- Esta rejilla tiene una bisagra exclusiva que permite que la tapa de la parrilla se ajuste según el grosor del alimento que se está asando. Esto permite que el queso se derrita en forma pareja sobre las hamburguesas cocidas calientes.
  - Levante el tirador de la tapa de la parrilla hacia arriba y adelante a la posición de traba de la bisagra flotante y de traba.
  - Baje la tapa de la parrilla hasta la posición de traba sobre el alimento.
- Importante:** Cuando use la parrilla, asegúrese de que las aldasas estén completamente abiertas.
- Deje cocinar el alimento durante el tiempo deseado.

- Para obtener un color dorado y una cocción pareja, al asar a la plancha más de un sándwich o trozo de carne, es importante que los grosores sean similares.

**CUIDADO Y LIMPIEZA**

** Precaución: Para evitar quemaduras, deje que la parrilla se enfríe por completo antes de limpiarla.**

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, por favor acuda a personal calificado.

- Vacíe la bandeja de grasa y lávela con agua tibia y jabón; séquela bien con una toalla de papel.
- Limpie el exterior de la parrilla con una esponja humedecida en agua tibia y seque con un paño suave y seco.
- NO USE estropajos de aluminio, esponjillas para fregar o limpiadores abrasivos en ninguna parte de la parrilla.
- NO la sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Asegúrese de sujetar la tapa de la parrilla al limpiarla para evitar que se cierre accidentalmente y provoque lesiones.
- Cualquier servicio técnico que requiera desarmar la parrilla, además de la limpieza mencionada, debe ser realizado por un electricista calificado.

**¿NECESITA AYUDA?**

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame gratis al número “800” que aparece en el frente de esta hoja. No devuelva el producto al establecimiento de compra. No envíe el producto por correo al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la cubierta de este manual.

**Tres años de garantía limitada**

**(Aplica solamente en Estados Unidos o Canadá)**

**¿Qué cubre la garantía?**

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Aplica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

**¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**

- Por tres años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

**¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?**

- El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado de fábrica, parecido al original.

**¿Cómo se obtiene el servicio necesario?**

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor www.prodprotect.com/applica, o se puede llamar gratis al número 1-800-231-9786, para obtener información relacionada al servicio de garantía.
- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al 1-800-738-0245.

**¿Qué aspectos no cubre esta garantía?**

- Los daños al producto ocasionados por el uso comercial
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de cualquier manera
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

**¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?**

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.



**Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation**

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES

- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut occasionner des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
- Faire preuve de grande prudence pour déplacer un appareil contenant de l'huile brûlante ou autre liquide chaud.
- Pour débrancher l'appareil, appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (O) pour arrêter le gril et retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Faire fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est fermé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.**

**FICHE POLARISÉE (EE.UU/Mexico)**

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

**FICHE MISE À LA TERRE (Modèles de Canadá)**

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

**VIS INDESSERRABLE**

**Avertissement :** L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

**CORDON**

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
  - La tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
  - Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
  - Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

**Note:** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié.

**UTILISATION**

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

**FIXATION DES PLAQUES**

**Important :** Cet appareil doit toujours être utilisé avec deux plaques bien fixées en place.

**Mise en garde :** Fixer les plaques du gril lorsque l'appareil est refroidi.

- S'assurer de bien fixer la plaque du gril supérieure à l'aide des poignées de dégagement situées de chaque côté de la plaque. Pour fixer la plaque, tirer sur les deux poignées de dégagement, déposer la plaque sur le gril, puis relâcher les poignées.
- S'assurer de bien fixer la plaque du gril inférieure à l'aide des poignées de dégagement, tel qu'il est décrit à l'étape 1.

**PRÉCHAUFFAGE DU GRIL**

- Fermer le couvercle et brancher le gril.

**Important :** S'assurer que les verrous de sûreté latéraux sont ouverts complètement et éloignés des plaques du gril.

- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (I/O), situé du côté inférieur droit du gril, en position MARCHÉ (I) pour démarrer le préchauffage. L'écran numérique, situé sur le dessus du gril, indiquera « on » (marche).
- Préchauffer le gril pendant au moins 5 minutes avant de commencer la cuisson. Utiliser la minuterie au besoin. (La minuterie fonctionne indépendamment des éléments chauffants.)

**MINUTERIE À ÉCRAN NUMÉRIQUE**

- Appuyer sur le bouton de commande de la minuterie pour régler le temps de cuisson des aliments. La minuterie a une capacité maximale de 20 minutes.
- Appuyer sur le bouton de commande droit de la minuterie pour modifier le temps par tranche de une minute. Appuyer sur le bouton de gauche pour modifier la minuterie rapidement.
- La minuterie peut seulement augmenter. Si le temps désiré est dépassé, appuyer simplement sur le bouton de gauche et laisser la minuterie revenir au début du cycle.
- Pendant la cuisson, la minuterie numérique affiche le décompte du temps réglé. Lorsque le temps est écoulé, le gril émet un signal sonore.

**UTILISATION DE LA CHARNIÈRE FLOTTANTE**

**Important :** La charnière flottante permet de griller les aliments très épais. Dans cette position, le gril supérieur repose sur le dessus des aliments.

- Ouvrir le gril préchauffé avec précaution à l'aide d'un gant de cuisine.
- Note:** Éviter l'emploi d'antiadhésif en aérosol sur les surfaces antiadhésives, car les produits chimiques permettant la vaporisation peuvent s'accumuler sur la surface des plaques du gril et réduire leur efficacité.
- Placer prudemment les aliments à cuire sur la plaque inférieure du gril préchauffé.

**Note:** Ne pas surcharger la plaque de cuisson.

- Fermer le couvercle du gril en position charnière flottante en l'appuyant directement sur les aliments.
- Laisser cuire les aliments le temps désiré.

**Important :** Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

- Une pression légère peut être appliquée sur la poignée pour presser et chauffer les aliments à votre façon.

**Important:** Ne pas exercer de pression excessive sur la poignée. Appuyer légèrement pour éviter de soumettre la charnière flottante et verrouillable à une pression exagérée.

- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (I/O) pour éteindre le gril (O).

**UTILISATION DE LA CHARNIÈRE VERROUILLABLE**

**Important:** Cette fonction maintient la plaque supérieure du gril au-dessus des aliments.

- Ce gril possède une charnière unique qui permet de régler le couvercle selon l'épaisseur des aliments grillés. Cela permet de faire fondre du fromage de façon uniforme sur les hamburgers chauds.
- Lever la poignée du couvercle du gril et la pousser vers l'avant, jusqu'à ce que la charnière flottante et verrouillable bloque le couvercle en place.
- Abaisser le couvercle du gril en position GRILLAGE au-dessus des aliments.

**Important :** S'assurer que les verrous de sûreté latéraux sont ouverts complètement et éloignés des plaques du gril.

- Cuire les aliments le temps désiré.
- Pour griller et cuire uniformément plusieurs sandwiches ou morceaux de viande, il est important que l'épaisseur de chaque morceau soit semblable.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

**Mise en garde :** **Pour éviter les brûlures accidentelles, laisser refroidir le gril complètement avant de le nettoyer.**

L'utilisateur ne peut effectuer lui même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

- Vider le plateau d'égouttage et le laver à l'eau chaude savonneuse. Bien sécher.
- Pour nettoyer le couvercle du gril, l'essuyer avec une éponge humide et tiède, et sécher avec un linge doux et sec.
- NE PAS utiliser de laine d'acier, de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer les pièces du gril.

- NE PAS immerger le gril dans l'eau ou dans un autre liquide.
- S'assurer de tenir le couvercle du gril pendant le nettoyage pour éviter tout risque de fermeture accidentelle et de blessure.
- Tout entretien autre que le nettoyage ci dessus et requérant un démontage doit être effectué par un électricien qualifié.

**BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

**Garantie limitée de trois ans**

**(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)**

**Quelle est la couverture?**

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

**Quelle est la durée?**

- Trois années à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

**Quelle aide offrons nous?**

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

**Comment se prévaut-on du service?**

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

**Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?**

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

**Quelles lois régissent la garantie?**

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Suggested Cooking Chart			
	Rare	Medium	Well
	63 °C (145 °F)	71 °C (160 °F)	76 °C (170 °F)
<b>Salmon Steak</b> 6 oz	<b>4 min.</b>		
<b>Burgers</b> 4 oz	<b>4 - 5 min.</b>	<b>5 - 7 min.</b>	<b>6 - 8 min.</b>
<b>Chicken Breast</b> 6 oz			<b>9 min.</b>
<b>Steak</b> 7 oz	<b>4 - 6 min.</b>	<b>5 - 7 min.</b>	<b>6 - 8 min.</b>

Tabla de tiempos de cocción sugeridos			
	Medio crudo	Tiempo medio	Cocinado
	63 °C (145 °F)	71 °C (160 °F)	76 °C (170 °F)
<b>Bistec de salmón</b> 170 g	<b>4 min.</b>		
<b>Hamburguesas</b> 113 g	<b>4 - 5 min.</b>	<b>5 - 7 min.</b>	<b>6 - 8 min.</b>
<b>Pechuga de pollo</b> 170 g			<b>9 min.</b>
<b>Bistec</b> 198 g	<b>4 - 6 min.</b>	<b>5 - 7 min.</b>	<b>6 - 8 min.</b>

Tableau de cuisson suggérée			
	Saignant	À point	Bien cuit
	63 °C (145 °F)	71 °C (160 °F)	76 °C (170 °F)
<b>Darne de saumon</b> 6 oz	<b>4 min</b>		
<b>Galettes de bœuf (burgers)</b> 4 oz	<b>4 - 5 min</b>	<b>5 - 7 min</b>	<b>6 - 8 min</b>
<b>Poitrine de poulet</b> 6 oz			<b>9 min</b>
<b>Steak</b> 7 oz	<b>4 - 6 min</b>	<b>5 - 7 min</b>	<b>6 - 8 min</b>

# GEORGE FOREMAN

Model/ Modèle: GRP72CTTS

www.prodprotect.com/applica



CLASSIC-PLATE grill for 5 servings	
Product may vary slightly from what is illustrated.	
1. Lid	†7. Removable grill plate (upper)
2. Digital display countdown timer	(Part # GRP72-01)
3. Power indicator light	†8. Removable grill plate (lower)
4. Safety locking side latches	(Part # GRP72-02)
(both sides)	†9. Drip tray (Part # GRP72-03)
5. Float & lock hinge	<b>Note:</b> † indicates consumer
6. On/Off (I/O) switch	replaceable/removable parts

PLACA-CLÁSICA parrilla de 5 porciones	
El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.	
1. Tapa	†7. Placa de la parrilla removable
2. Visor digital del temporizador	(superior) (Pieza N° GRP72-01)
3. Luz indicadora de encendido	†8. Placa de la parrilla removable
4. Aldabas de seguridad laterales	(inferior) (Pieza N° GRP72-02)
5. Bisagra flotante con dispositivo de bloqueo	†9. Bandeja de grasa
6. Interruptor de encendido/apagado (I/O)	(Pieza N°GRP72-03)
	<b>Nota:</b> † indica piezas
	desmontables/reemplazables por
	el consumidor

PLAQUE CLASSIQUE gril pour 5 portions	
Le produit peut différer légèrement de celui illustré.	

1. Poignée	†8. Plaque inférieure amovible du
2. Minuterie à écran numérique	gril (n° de pièce GRP72-02)
3. Témoin de fonctionnement	†9. Plateau d'égouttage
4. Verrous de sûreté latéraux	(n° de pièce GRP72-03)
(sur les deux côtés)	<b>Remarque<span> </span>:</b> † indique que la pièce
5. Charnière flottante et verrouillable	est remplaçable par l'utilisateur/
6. Interrupteur de (I/O) marche/arrêt	amovible
†7. Plaque supérieure amovible du	
gril (n° de pièce GRP72-01)	

Applica

© 2013 Applica Consumer Products, Inc.

T22-5000202

2013/7-30/193