

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned to the minimum (min) setting before plugging or unplugging from outlet. Never pull on the cord to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
- Do not operate the iron if it has been dropped, if there are visible signs of damage to the iron or its cord, or if it is leaking. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll-free number on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam—there may be hot water in the reservoir. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.

SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, use a cord rated 15 amps or higher. A cord rated for less amperage could result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

HOW TO USE

This product is for household use only.

Getting Started

- Remove the plastic band around the power plug and all labels, tags and stickers attached to the body, cord, or soleplate of the iron.
- Remove and save literature.

- Please visit www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.

Filling the Water Tank

- With the iron on a flat surface, soleplate down, open the water-fill cover.
- Tilt the iron slightly. Using a clean measuring cup, pour water into opening until water reaches the “MAX” level mark on the side of the water tank. Do not overfill. Close the water-fill cover securely.

Tip: This iron is designed to use normal tap water. If your water is very hard, you can use a mixture of 50% tap water and 50% distilled water to avoid build-up. It is not recommended to use water with perfumes or scented additives.

- To refill at any time during the ironing process, unplug the iron and follow the above procedure.

USING YOUR IRON

- Plug the iron into an outlet. The red power/auto shut-off light will illuminate, indicating that the iron is heating.
- Read the manufacturer’s fabric label for clothing care recommendations to help select the correct temperature setting.

Tip: Since it takes an iron longer to cool down than heat up, organizing your clothing from Low to High temperature can cut down your ironing time.

- The SmartSteam™ one-dial control automatically regulates steam level based on the fabric setting.
- Allow the iron about 2 minutes to heat up to the desired temperature.

Tip: To dry iron (no steam) use SmartSteam™ settings 1–3, or for high heat simply empty the water tank. Once preheated, press the Burst of Steam button a few times to fully empty the water tank before ironing.

- When finished ironing, turn the dial to the MIN setting, unplug iron from the outlet, and allow iron to cool before storing.

Burst of Steam
To help remove stubborn wrinkles, fill tank and select a setting from 4–6, then press steam burst button.

Anti Drip System
This iron is engineered to prevent water spotting at lower temperatures.

Vertical Steaming
Hold iron vertically and press the Burst of Steam button to steam garments right on the hanger, or to steam draperies and curtains.

Spray Mist
Press the Spray Mist button to dampen tough wrinkles while ironing. This setting works at any SmartSteam™ dial setting. Do not spray silk.

3-way Auto Shut-Off
The iron will automatically switch to Auto Shut-Off mode and stop heating after being left inactive for 30 seconds on the soleplate or side, and 8 minutes on the heel rest. When the iron is in Auto Shut-Off mode, the red light on the handle will blink. Simply move the iron to resume ironing and the soleplate will automatically heat to selected temperature.

CLEANING AND CARE

This product contains no user serviceable parts. Refer to qualified service personnel.

AUTO CLEAN™ SYSTEM
To keep the steam vents free of any build-up, follow these instructions once a month.

- Fill water tank below the MAX line. Plug in the iron.
- Turn dial to 6 and allow iron to heat on the heel rest.
- Turn dial to MIN, unplug the iron and hold over a sink with the soleplate face down.
- Press and hold the Auto Clean ™ button. Be careful as hot water and steam will come out of the vents. Continue to hold the button until the tank is empty. If necessary, rock the iron back and forth.
- When empty, release button, stand iron its heel rest, and plug it in for 2 minutes to dry any remaining water.

- CLEANING OUTSIDE SURFACES**
- Make sure the iron is unplugged and has completely cooled.
 - Wipe the soleplate and outer surface with a soft, damp cloth. Water and small amounts of gentle household soaps, such as dishwashing liquid, can be used. Never use heavy-duty cleaners, vinegar or abrasive scouring pads that may scratch or discolor the iron.
 - After the iron has been thoroughly dried, turn the iron back on and lightly steam over an old cloth. This will help remove any residue left in the steam holes.
 - When finished cleaning, turn iron off and allow time to cool before storing.

- STORING YOUR IRON**
- Check that the iron is on the MIN setting, unplugged and completely cool.
 - Always store the iron vertically on its heel to prevent water leaking from the soleplate.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada) What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase. **What will we do to help you?**
- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

- How do you get service?**
- Save your receipt as proof of date of sale.
 - Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
 - If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

- What does your warranty not cover?**
- Damage from commercial use
 - Damage from misuse, abuse or neglect
 - Products that have been modified in any way
 - Products used or serviced outside the country of purchase
 - Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
 - Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
 - Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

- How does state law relate to this warranty?**
- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Are there additional warranty exclusions?

- This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.**

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Quando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Use la plancha únicamente para planchar.
- No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico.
- El dial selector de tejidos de la plancha siempre debe estar girado al ajuste de temperatura mínima (min) antes enchufar o desenchufar la plancha del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; sujete firmemente el enchufe y hálelo para desconectar.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha.
- Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté en uso.
- No use la plancha si se ha dejado caer, si se observan daños a la plancha o su cable, o si la plancha está goteando. A fin de reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.

- Si el cable de alimentación está dañado, y para eliminar un peligro, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su representante de servicio u otro personal calificado
- Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de planchar.
- Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños deben para evitar que usen el aparato como juguete.
- La plancha debe usarse o colocarse en una superficie plana y firme.
- Quando se coloca la plancha sobre el talón de descanso,

asegúrese de que la superficie sea plana y firme.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo de corriente en el mismo circuito.
- Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, se deberá utilizar uno de 15 amperios o de amperaje más alto. Un cable de menor amperaje se puede sobrecalentar y resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo pueda halar o tropezarse.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estar instrucciones.

COMO USAR

Este product es solamente para uso doméstico.

- Preparación**
- Retire la banda plástica alrededor del enchufe y toda etiqueta o etiqueta adhesiva del cuerpo, cable o suela de la plancha.
 - Retire y conserve la literatura.
 - Por favor visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.

- Llenado del tanque de agua**
- Con la plancha colocada sobre una superficie plana, suela orientada hacia abajo, abra la tapa de llenado de agua.
 - Incline la plancha un poco. Utilizando una taza de medir limpia, vierta agua dentro del orificio hasta alcanzar el nivel de llenado que marca (MAX) a un lado del tanque de agua. No exceda el nivel de llenado. Cierre la tapa del orificio firmemente.

Consejo: Esta plancha está diseñada para utilizar con agua de la llave. Si su agua es muy dura, puede utilizar una mezcla de 50% agua de la llave y 50% agua destilada para evitar acumulaciones. No es recomendado utilizar agua con perfumes ni aditivos aromáticos.

- Para llenar de nuevo en cualquier momento durante el planchado, desenchufe la plancha y siga el procedimiento anterior.

USO DE SU PLANCHA

- Enchufe la plancha a un tomacorriente. La luz roja de funcionamiento/ apagado automático se iluminará, indicando que la plancha está calentando.
- Lea la etiqueta del fabricante para verificar las recomendaciones del cuidado de la ropa y así ayudarle a seleccionar el ajuste de temperatura correcto.

- Consejo:** Debido a que una plancha toma más tiempo para enfriarse que para calentarse, organizar sus prendas a planchar de temperatura baja a temperatura alta puede acortar su tiempo de planchado.
- El control de un solo dial SmartSteam™ regula automáticamente el nivel de vapor, basado en el ajuste de tejido.
 - Deje pasar unos 2 minutos para dar tiempo a que la plancha se caliente a la temperatura deseada.

Consejo: Para planchar en seco (sin vapor), utilice los ajustes Smart-Steam™ 1 a 3, o para una temperatura alta, simplemente vacíe el tanque de agua. Una vez que la plancha esté precalentada, presione el botón de golpe de vapor varias veces para vaciar completamente el tanque de agua antes de planchar.

- Cuando termine de planchar, gire el dial selector a la posición MIN, desenchufe la plancha del tomacorriente y permita que la placha se enfríe antes de almacenarla.

Golpe de vapor
Utilice para ayudar a eliminar las arrugas difíciles, llenar el tanque y seleccionar un ajuste de temperatura de 4 a 6, luego presione el el botón de golpe de vapor.

Sistema antigoteo
Esta plancha está diseñada para evitar las manchas de agua a temperaturas bajas.

Vapor vertical
Sostenga la plancha en posición vertical y presione el botón de golpe de

vapor para aplicar vapor a las prendas justo en la percha o para aplicar vapor a cortinas de tela y tapicería.

Rocio fino
Presione el botón de rocio fino para humedecer arrugas difíciles mientras va planchando. Esta función trabaja en cualquier ajuste del dial Smart-Steam™. No rocíe tejidos de seda.

Apagado automático de 3 posiciones
Esta plancha cambiará automáticamente al modo de apagado automático y detendrá el proceso de calentamiento después de permanecer inactiva por 30 segundos sobre la suela o sobre un costado y 8 minutos sobre el talón de descanso. Cuando la plancha está en el modo de apagado automático, la luz roja en el mango de la plancha parpadeará. Simplemente, mueva la plancha para resumir el planchado y la suela se calentará automáticamente a la temperatura seleccionada.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Este producto no contiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. Para servicio, consulte a personal de servicio calificado.

SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA AUTO CLEAN™
A fin de mantener los orificios de vapor libres de acumulaciones, siga las siguientes instrucciones una vez al mes.

- Llene el tanque de agua por debajo de la línea MAX. Enchufe la plancha.
- Gire el dial selector al ajuste 6 y permita que la plancha se caliente sobre su talón de descanso.
- Gire el dial selector a la posición MIN, desenchufe y sujete la plancha sobre un fregadero con la suela orientada hacia abajo.
- Presione y sostenga el botón de limpieza automática AUTO CLEAN™. Tenga cuidado del agua caliente y del vapor que saldrá de los orificios de vapor. Continúe sosteniendo el botón hasta vaciar toda el agua del tanque. Si es necesario, mueva la plancha hacia atrás y hacia adelante.
- Cuando el tanque esté vacío, suelte el botón, coloque la plancha sobre su talón de descanso y enchúfela por 2 minutos para secar el agua que haya quedado.

- LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES**
- Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y que se haya enfriado completamente.
 - Limpie la suela y las superficies exteriores con un paño suave, humedecido con agua. Puede utilizar agua con un poco de jabón suave, tal como líquido de fregar. Nunca utilice limpiadores fuertes, vinagre ni estropajos abrasivos que puedan rayar o decolorar la plancha.
 - Después de haber secado bien la plancha, enciéndala y aplique vapor sobre un paño viejo. Esto ayudará a eliminar cualquier residuo que haya quedado en los orificios de vapor.
 - Cuando termine con la limpieza, apague la plancha y espere a que se enfríe antes de almacencarla.

- ALMACENAMIENTO DE SU PLANCHA**
- Verifique el dial selector esté ajustado a la posición MIN y que la plancha esté desenchufada y enfriada completamente.
 - Siempre almacene la plancha verticalmente sobre su talón de descanso para evitar que la suela gotee.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canada) ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**
- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

- ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?**
- ConsERVE el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

- ¿Cómo se puede obtener servicio?**
- ConsERVE el recibo original de compra.

- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.
- ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?**
- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.

- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.

- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

- ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?**
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

- ¿Existen exclusiones de garantía adicionales?**
- Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras**

