



Product may vary slightly from what is illustrated.




- †1. Cap (Part# 178253-00)
- †2. Lid (Part# 178252-00)
- †3. Jar (Part# 178254-00)
- †4. Gasket (Part# 13281207)
- †5. Blade assembly (Part #14291600)
- †6. Collar (Part# 1000000015)
- 7. Unit base
- 8. Pulse button
- 9. Control Panel buttons (see B)
- 10. Ice Crush button
- † Consumer replaceable/removable parts

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.



- †1. Tapón (No. de pieza 178253-00)
- †2. Tapa (No. de pieza 178252-00)
- †3. Jarra (No. de pieza 178254-00)
- †4. Junta (No. de pieza 13281207)
- †5. Montaje de las cuchillas (No. de pieza 14291600)
- †6. Base jarra (No. de pieza 1000000015)
- 7. Base de la unidad
- 8. Botón de pulso
- 9. Controles (vea B)
- 10. Botón de triturar hielo
- † Reemplazable/removible por el consumidor

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.




- †1. Capuchon (Pièce no. 178253-00)
- †2. Couvercle (Pièce no. 178252-00)
- †3. Récipient (Pièce no. 178254-00)
- †4. Joint d'étanchéité (Pièce no. 13281207)
- †5. Assemblage lames (Pièce no. 14291600)
- †6. Anneau (Pièce no. 1000000015)
- 7. Socle de l'appareil
- 8. Bouton à impulsions
- 9. Commandes (voir B)
- 10. Bouton de concassage de glaçons
- † Pièce amovible et remplaçable par le consommateur

How to Use

This product is for household use only.

Blender Jar Assembly


- Before first use, wash all parts except the unit base. The jar, base assembly, gasket and collar are already assembled into the jar base. Disassemble to wash. Once all pieces have been cleaned, reassemble.



- Place the assembled jar onto the unit base. Jar is now secure. Do not try to twist jar onto unit base.

HOW TO USE

- Plug the cord into a standard electrical outlet. Unit is in "Off" mode when unplugged.
- Place the food to be blended into the jar and put the lid on the jar before blending. Be sure the cap is in place. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid.
- Select the appropriate speed setting for your task: Puree (1), Whip (2), Mix (3), Grate (4) or Blend (5). Press the "Off" button when finished.



- Use the Pulse button for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks (B). For best results when crushing ice, use the ice crush button. To activate, push the ice crush button; to stop crushing, release the button.

Important Operating Tips:

- As a safety feature, the unit automatically shuts off if you keep any button pressed continuously.
- Remember to operate one button at a time.
- If unit runs continuously for 2 minutes, it will shut off. LED buttons blink.
- If the unit stops functioning, unplug, wait 30 seconds and plug in again.
- 5. If you want to add ingredients while the blender is on, remove the cap and place through the lid opening.
- 6. When finished blending, press the "Off" button.
- 7. To remove the jar, lift it from the unit base. Remove the lid before pouring.

Blending Tips and Techniques

- Cut food into small pieces, about 2 in. (5 cm) before adding to the blender. To chop, grate or prepare fruit smoothies using fresh or frozen fruit, cut foods into 3/4 in. (2 cm.) pieces.
- For best circulation of foods that are to be blended with some liquid, pour the liquid into the jar first, then add solids.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from fruits and vegetables.
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: bones, large pieces of solid frozen foods, or tough foods such as turnips.
- To crush ice, add up to 6 ice cubes. Hold one hand firmly on the lid; press the ice crush button. If more ice is needed, remove the cap and add cubes one by one through the hole in the lid.

Recipes

Refried Beans

Makes approximately 3 cups (720 ml).
2 cans (15-16 oz/425-454 g each) pinto beans or 4 cups (960 ml) freshly cooked pinto beans with their liquid

- 1 small onion, chopped
- 2 garlic cloves, chopped
- 1/4 cup (60 ml) bacon drippings or vegetable oil
1. Drain beans and reserve liquid. In a medium skillet, cook beans, onion and garlic over medium-high heat until onions are very soft.
2. Place 1 cup of the bean mixture in blender jar; cover and blend on mix. While blender is running, remove the cap and add a small amount of the reserved bean liquid through the opening as needed to smooth out the mixture. Continue to add beans, 1 cup at a time, and liquid as needed, until all beans are used and mixture is smooth.

Strawberry-Banana Smoothie

Makes 2 servings
1/2 cup (120 ml) orange juice
1 cup (about 5 oz/140 g) fresh strawberries, washed and hulled
1 medium banana, cut into 3 pieces
1 container (8 oz/240 ml) vanilla low-fat yogurt
1 Tbsp. honey (15 ml)
3 ice cubes

- In blender jar add first 5 ingredients in order. Cover and mix on "Blend" (5) for 10 seconds. While blender is running, remove the cap. Add ice cubes and continue to blend until mixture is thick, smooth and creamy.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer to qualified service personnel.

- Before cleaning, press the "Off" button on the control panel and unplug the blender.
- Rinse parts immediately after blending for easier cleanup. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the unit base in liquid.
- All removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. The lid, cap, collar, gasket and blade assembly should be placed in the top rack only. Disassemble before placing in the dishwasher. The jars are bottom rack dishwasher-safe. Do not place the jars or any other parts in boiling liquids.
- If liquids spill into the unit base; first unplug the unit, then wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

Instalación de la jarra

- Antes de utilizar por primera vez, se deben lavar todas las piezas con excepción de la base. La jarra, el montaje de las cuchillas, la junta y la base jarra ya vienen ensamblados. Desarme todas las piezas ya encuentren limpias.

Coloque el montaje de las cuchillas en la base jarra y coloque la junta sobre el montaje de cuchillas. Sujete la jarra y enrósque la base jarra en la parte de abajo de la jarra, girando hacia la izquierda hasta quedar bien segura (A).

- Coloque la jarra en la base de la licuadora. Ahora, la jarra se encuentra segura. No trate de girar la jarra en la base.

Como Usar

- Enchufe el aparato a una toma de corriente estándar. El aparato esta en el modo "apagado" al ser desenchufado.

- Antes de licuar, introduzca los alimentos o bebidas en la jarra y tápela. Asegúrese que el tapón esté colocado en la tapa.

- Ecoja la velocidad apropiada para la función que desea realizar: Hacer puré (1), batir (2), mezclar (3), rallar (4) o licuar (5). Cuando termine, presione el botón "Off" (apagar).

B. Para las funciones delicadas y rápidas, presione el botón de pulso (Pulse) durante algunos segundos a la vez (B). Para lograr mejores resultados al triturar el hielo, utilice el botón de triturar hielo (Ice Crush) presionándolo durante algunos segundos a la vez.

Consejos de funcionamiento importantes:

- Como medida de seguridad, el aparato se apaga automáticamente si uno mantiene presionado cualquiera de los botones.
- Asegúrese de presionar solamente un botón a la vez.
- Después de 2 minutos de funcionamiento, la unidad se apagará y las luces de los botones parpadearán.
- Si el aparato deja de funcionar, desconéctelo, espere 30 segundos y enchufe nuevamente.

- 5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está en funcionamiento, retire el tapón de la tapa e introduzca los alimentos a través de la abertura.
- 6. Cuando termine de licuar, presione el botón "Off" (apagar).

- 7. Para retirar la jarra, simplemente se debe alzar de la base. Retire la tapa de la jarra antes de verter su contenido.

Consejos y Técnicas para licuar

- Corte los alimentos en pedazos de aproximadamente 5 cm. (2 pulgadas) antes de introducirlos en la licuadora. Para cortar, rallar o preparar bebidas con frutas frescas o congeladas, corte los alimentos en pedazos de 2 cm. (3/4 pulgadas).

- Para mejor circulación de alimentos secos combinados con líquido, vierta el líquido primero adentro de la jarra y luego agregue los alimentos sólidos.

- Las siguientes funciones no pueden lograrse efectivamente en una licuadora: batir claras de huevo a punto de nieve, espumar crema, desharcer papas para puré, moler carne, preparar masa, extraer jugo de frutas o vegetales.

- A fin de evitar daños a la unidad, nunca introduzca: huesos, pedazos grandes de alimentos congelados, ni alimentos duros como los nabos.

- Para triturar hielo, agregue como máximo 6 cubos de hielo. Mantenga la tapa cerrada con una mano y pulse el botón de triturar hielo durante algunos segundos a la vez. Si necesita más hielo, retire el tapón y agregue los cubos de hielo uno a la vez, a través de la abertura de la tapa.

Recetas

Frijoles refritos

Rinde aproximadamente 3 tazas (720 ml).
2 latas de 425 a 454 g (15 a 16 oz) de frijoles rojos o cuatro tazas (960 ml) de frijoles cocidos, incluyendo el caldo

- 1 cebolla pequeña picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 60 ml (1/4 taza) grasa de tocino o de aceite vegetal

1. Escurre los frijoles y conserve el caldo. En un sartén mediano, cocine la cebolla, los frijoles cocidos y el ajo a fuego medio hasta ablandar bien las cebollas.
2. Vierta una taza de la mezcla de los frijoles en la jarra de la licuadora. Presione la velocidad "Mix" (3) y mientras la licuadora se encuentra en funcionamiento, retire el tapón de la cubierta y agregue un poco del caldo para suavizar los frijoles. Continúe agregando los frijoles y el caldo, una taza a la vez, hasta consumir toda la mezcla y lograr la textura deseada.

Batido congelado de fresa y banana

Rinde dos porciones
120 ml (1/2 taza) jugo de naranja

- 1 taza de aprox. 140 g (5 oz) fresas frescas sin tallo, lavadas
- 1 banana cortada en tres pedazos

- 1 recipiente de 240 ml (8 oz) yogur bajo en grasa
- 1 cucharada miel
- 3 cubos de hielo

Agregue en orden los primeros cinco ingredientes en la jarra de la licuadora. Cubra la jarra y licúe la mezcla a la velocidad de licuar "Blend" (5) por 10 segundos. Mientras la licuadora se encuentra en funcionamiento, retire el tapón de la cubierta y agregue el hielo hasta lograr una mezcla espesa, suave y cremosa.

4. Utilice el botón de impulsiones durante algunos segundos, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons ou du traitement d'aliments solides.

3. Choisir la vitesse appropriée à la tâche : 1 pour réduire en purée, 2 pour fouetter, 3 pour mélanger, 4 pour râper, 5 pour battre. Enfoncer le bouton d'arrêt (OFF) à la fin du traitement.

5. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

6. Agrege en orden los primeros cinco ingredientes en la jarra de la licuadora. Cubra la jarra y licúe la mezcla a la velocidad de licuar "Blend" (5) por 10 segundos. Mientras la licuadora se encuentra en funcionamiento, retire el tapón de la cubierta y agregue el hielo hasta lograr una mezcla espesa, suave y cremosa.

7. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

8. Agrege en orden los primeros cinco ingredientes en la jarra de la licuadora. Cubra la jarra y licúe la mezcla a la velocidad de licuar "Blend" (5) por 10 segundos. Mientras la licuadora se encuentra en funcionamiento, retire el tapón de la cubierta y agregue el hielo hasta lograr una mezcla espesa, suave y cremosa.

9. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

10. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

11. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

12. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

13. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

14. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

15. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

16. Utiliser le bouton à impulsions pendant quelques secondes, puis le relâcher afin d'effectuer des tâches rapides ou délicates (B). Afin d'optimiser les résultats lors du concassage de glaçons, utiliser le bouton de concassage de glaçons. Pour l'activer, enfoncer le bouton de concassage de glaçons.

