



Juiceman® Express Jr. Juice Extractor & Food Processor

MODEL/MODELO

JM1000M

Caution!

Do not use the s-blade in the workbowl while the workbowl is empty.

Do not run the workbowl with the s-blade continuously for more than 30 seconds.

¡Precaución!

No utilice la cuchilla en forma de S si el tazón mezclador está vacío.

No haga funcionar el tazón mezclador con la cuchilla en forma de S por más de un intervalo de 30 segundos.

