

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when either the appliance or display clock is not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support at the number listed in this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to OFF (O), then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Keep lid on the carafe when in use.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
- Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads or other abrasive material.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.**

### ELECTRICAL CORD

- 1) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3) If an extension cord is used:
  - a) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
  - c) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

### HOW TO USE

This product is for household use only.

### GETTING STARTED

- Remove packaging, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Please register your warranty at [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker).
- Wash removable parts as instructed in CARE AND CLEANING.
- Open one-piece cover and insert an empty paper filter into removable brew basket.
- Pour fresh, filtered water up to 10-cup mark into water reservoir.
- Brew water through appliance following BREWING COFFEE instructions without coffee grounds.

**Note:** This removes any dust or residue that may remain in system during manufacturing process.

- Discard water from carafe and paper filter.
- Turn off coffeemaker, unplug and let it cool down.

### SETTING THE CLOCK

1. Plug appliance into standard electrical outlet. The digital display flashes 12:00.
2. To set the time: Use the HOUR and MIN button to set the correct time. P.M. is indicated by a small dot in the top left corner of the display.

**Note:** If unit is unplugged or power is interrupted even momentarily, the time will need to be reset.

### BREWING COFFEE

1. Open one-piece cover. Fill water reservoir with fresh, filtered water using water markings on reservoir as a guide. Do not exceed 12 cups (MAX) level.
2. Place basket-style paper filter into brew basket. Add ground coffee (we suggest 1 heaping tablespoon per cup). Place brew basket in place.
3. Close one-piece cover.
4. Place brew-thru lid on empty carafe and place carafe on "Keep Hot" carafe plate.

**Important: Coffee may overflow if brew-thru lid is not properly aligned.**

5. Plug cord into standard electrical outlet. Press On/Off (I/O) button and brewing begins.
6. When coffee grounds are cool, carefully remove and discard used grounds and filter and paper filter. Coffeemaker will keep brewed coffee hot for 2 hours and then automatically turn off.
7. To turn off coffeemaker at any time press On/Off (I/O) button.

### SNEAK-A-CUP™ FEATURE

Remove the carafe and brewing is paused. The carafe must be placed back on the "Keep Hot" carafe plate in 30 seconds to prevent overflow. Brewing begins again.

### SETTING AUTO BREW TIME

1. Press PROG button. The AUTO light blinks.
2. Quickly press HOUR button then MIN button to select the time you would like automatic brewing to begin (for example, 7:15 A.M. Make sure the P.M. light is not on.)
3. Press AUTO button. The AUTO light comes on and stays on. The digital display changes to time of day.
4. Press PROG button again; auto brew time is set.
5. Press AUTO button to activate the timer. The AUTO light appears on digital display.
6. To check preset auto time, press PROG button and preset auto time is displayed. The AUTO light blinks until the AUTO button is pressed.
7. To cancel AUTO brew function, press On/Off (I/O) button twice. All lights go off.

### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

### CLEANING

1. Make sure your coffeemaker is unplugged and cool.
2. Remove brew basket. Discard used paper filter and coffee grounds.
3. Wash brew basket and carafe in dishwasher (top-rack) or by hand in warm water with dish soap.
4. Wipe outside of coffeemaker, control panel and "Keep Hot" carafe plate with a soft, damp cloth.

**Note:** Do not use abrasive cleansers or scouring pads. Never immerse the coffeemaker in water.

5. To clean the inside of the cover, open the cover and leave in the open position; wipe with a damp cloth.

### CLEANING WITH VINEGAR

Mineral deposits left by hard water can clog your coffeemaker. Cleaning is recommended once a month.


1. Pour white vinegar into water reservoir up to 6-cup line on the water level window. Add water up to 10-cup line.


**Caution: Be careful not to exceed the 12-cup maximum level, to avoid water running out the overflow hole in the back of the coffeemaker.**

2. Put a paper filter in the brew basket and close the one-piece cover. Set empty carafe on the "Keep Hot" carafe plate.
3. Turn on coffeemaker and let half the cleaning solution brew into carafe (until water level goes down to around the 5-cup line on the water level window). Turn coffeemaker off and let it soak for at least 15 minutes to soften the deposits.
4. Turn on coffeemaker and brew remaining cleaning solution into carafe.
5. Turn off coffeemaker, empty carafe and discard filter.

6. Fill reservoir with fresh water to 10-cup line, replace empty carafe on the "Keep Hot" carafe plate and then turn on coffeemaker for a complete brew cycle to flush out remaining cleaning solution. You may wish to repeat this step again to eliminate any remaining vinegar smell/taste.
7. Wash the brew basket and carafe as instructed for normal cleaning.

**WARNING**  
**RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.**

 The lightning symbol refers to "dangerous voltage"; the exclamation symbol refers to maintenance instructions. See below.

 **Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover of the coffeemaker. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.**

Sello del Distribuidor:  
Fecha de compra:  
Modelo:

**900W 120V~ 60 Hz**

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayudanos a preservar el medio ambiente.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas la Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

Made in China.  
Fabricado en China.

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.  
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562 09/2023

29672 E/S

T22-9003552-A

# BLACK+DECKER®

Model: DCM100B, DCM100R

Customer Care Line: 1-800-465-6070

For online customer service: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

## 12-CUP\* PROGRAMMABLE COFFEEMAKER

\*One cup equals approximately 5 oz. (varies by brewing technique)



Product may vary slightly from what is illustrated.

1. One-piece cover
2. Showerhead
3. Removable brew basket
4. Water reservoir with cup level markings (not shown)
5. Sneak-A-Cup™ feature
6. 12-cup Duralife™ carafe
7. Cord storage (back of unit) (not shown)
8. "Keep Hot" carafe plate
9. Control panel

**IMPORTANT: WASH CARAFE BEFORE FIRST USE!**

## Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado cerca de la presencia de los niños o por ellos mismos, requiere la supervisión de un adulto.
- Desenchufe del aparato del tomacorriente cuando éste o el reloj de la pantalla no estén en uso y antes de limpiarlo. Permita que el aparato se enfríe antes de colocarlo o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- No opere ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Comuníquese con el departamento de Servicio para el Cliente, llamando gratis al número que aparece en la sección de Garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante para ser utilizados con este aparato puede ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- No utilice este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni adentro de un horno caliente.
- Para desconectar el aparato, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) y luego, desconecte el aparato del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- La tapa debe mantenerse sobre la jarra cuando el aparato está en uso.
- El retirar o abrir la tapa durante el ciclo de colado puede ocasionar quemaduras.
- La jarra está diseñada para ser utilizada con este aparato. Jamás se deberá utilizar sobre una estufa.
- Nunca coloque una jarra caliente sobre una superficie fría ni mojada.
- No utilice la jarra si el vidrio se ha rajado o si el asa está floja o débil.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, con almohadillas de fibra de metal ni demás limpiadores abrasivos.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

### Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

#### ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

#### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

#### CABLE ELÉCTRICO

1. El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
2. Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.
3. Si un cable de extensión es utilizado:
  - a) La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser por lo menos igual que la capacidad eléctrica nominal del electrodoméstico.
  - b) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
  - c) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

**Nota:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número de Servicios para el Cliente que aparece en estas instrucciones.

#### COMO USAR

Este product es solamente para uso doméstico.

#### PRIMEROS PASOS

- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Por favor, visite [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) para registrar su garantía.
- Lave las piezas removibles según se indica en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA.
- Abra la tapa entera e inserte un filtro vacío de papel en el cesto para colar.
- Vierta agua fresca y filtrada en el tanque de agua hasta el nivel que indica 10 tazas.
- Siga las instrucciones de PARA COLAR CAFÉ y cuele agua solamente, sin usar café molido.

**Nota:** Esto elimina cualquier residuo de polvo que pudiera haber en el sistema debido al proceso de fabricación.

- Deseche el agua de la jarra y el filtro de papel (si es usado).
- Apague el aparato, desconéctelo y espere que se enfríe.

#### PARA PROGRAMAR EL RELOJ

1. Enchufe la cafetera en un tomacorriente estándar. La pantalla indica 12:00.
2. Para establecer la hora: Utilice los botones de hora (HOUR) y de los minutos (MIN) para establecer la hora correcta. P.M. se indica con un pequeño punto en la esquina superior izquierda de la pantalla.

**Nota:** Si uno desconecta el aparato o si se interrumpe la corriente momentáneamente, la hora debe ser reajustada.

#### PARA COLAR CAFÉ

1. Abra la tapa entera. Llene la jarra con agua con agua fresca y filtrada, usando las marcas indicadas en el tanque de agua. Vierta el agua en el tanque, sin exceder el nivel máximo (MAX) de llenado de 12 tazas.
2. Coloque un filtro de papel en el cesto del colar. Añada la cantidad de café molido deseado (se sugiere una cuchara por taza).
3. Cierre la tapa entera.
4. Coloque la tapa de colar sobre la jarra. Coloque la jarra vacía sobre la placa calefactora.

**Nota:** El café puede derramarse si la tapa no se coloca bien.

5. Enchufe el cable a un tomacorriente estándar. Presione el botón de encender/apagar (I/O).
6. Una vez que el café molido se enfríe, abra la tapa entera y sujete el cesto del colar por el mango para retirar y desechar el café y el filtro de papel. Cierre la tapa entera.
7. Desenchufe la cafetera cuando no la esté usando.

#### DISPOSITIVO DE INTERRUPCIÓN DE COLADO SNEAK-A-CUP™

Al retirar la jarra, se detiene el proceso de colado. Para evitar un derrame, coloque de nuevo la jarra sobre la placa antes de 30 segundos. el proceso de colado vuelve a empezar.

#### PARA PROGRAMAR COLADO AUTOMÁTICO

1. Presione el botón de programar (PROG). La luz AUTO parpadea.
2. Presione con rapidez el botón de hora (HOUR) y después el botón de minutos (MIN) para seleccionar el horario que desee para que comience a colar el café automáticamente (por ejemplo, 7:15 A.M. Asegúrese de que la luz indicadora de P.M. no aparece).
3. Presione el botón AUTO. La luz indicadora AUTO se ilumina y la pantalla cambia a la hora actual.
4. Presione el botón de programación (PROG) nuevamente. El colado automático ha sido programado.
5. Presione el botón AUTO para activar el ciclo de colado automático. La luz indicadora AUTO se ilumina y aparece en la pantalla.
6. Para verificar la hora programada, presione el botón de programación (PROG) y la pantalla exhibe la hora que uno ha seleccionado para dar inicio al ciclo de colado. La luz indicadora parpadea has que se presiona el botón AUTO.
7. Para cancelar el ciclo de colado automático, presione el botón de encendido/apagado (I/O). Todas las luces se apagan.

#### CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene partes que el consumidor pueda reparar. En caso de requerir mantenimiento, envíela al personal de servicio calificado.

#### LIMPIEZA

1. Asegúrese que la cafetera esté apagada y que se haya enfriado.
2. Deseche el filtro de papel con el café molido.
3. Lave el cesto del filtro y la jarra en la máquina lavaplatos (escurridor superior) o a mano con agua caliente y líquido de fregar.
4. Limpie la superficie exterior de la cafetera, el panel de control y la placa calefactora con un paño suave humedecido.

**Nota:** No use limpiadores abrasivos ni almohadillas de fregar. Nunca sumerja la cafetera en agua.

5. Para limpiar el interior de la tapa, álcela de manera que permanezca en posición abierta; limpie las superficies con un paño humedecido.

#### LIMPIAR CON VINAGRE

**Nota:** Debido al uso regular, los minerales y el agua dura pueden tapar su cafetera. Se recomienda limpiar la cafetera con vinagre una vez al mes.

1. Vierta vinagre blanco en el tanque de agua hasta la marca de la taza 6 en la ventanilla de agua. Agregue agua fría hasta la marca de la taza 10.

**Precaución:** Tenga cuidado de no exceder la marca máxima de la taza 12 para evitar que se desborde el agua y se salga de la cafetera.

2. Coloque un filtro de papel en el cesto removible y cierre la tapa. Coloque la jarra vacía sobre la placa calefactora.
3. Encienda la cafetera. Permita que la mitad de la mezcla se cuele a la jarra (hasta la marca del nivel 5). Apague la cafetera y deje que se absorba al menos durante 15 minutos.
4. Encienda de nuevo la cafetera y cuele el resto de la mezcla en la jarra.
5. Apague la cafetera, vacíe la jarra y tire a la basura el filtro de papel.
6. Llene el tanque con agua fría hasta la marca de la taza 10. Vuelva a colocar la jarra en la placa y a continuación encienda la cafetera para un ciclo de colado complete para eliminar el resto de la mezcla de agua y vinagre. Si desea, puede repetir este paso para eliminar por completo el sabor/olor a vinagre.
7. Lave el cesto del colar y la jarra como se describe en la sección LIMPIEZA.

**PRECAUCIÓN**  
**RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRA.**

El símbolo de un rayo indica voltaje peligroso. El signo de exclamación indica importantes instrucciones de mantenimiento. Consulte a continuación.

**Precaución:** Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no retire la cubierta de la cafetera. No contiene por dentro partes reparables por el consumidor. Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por personal autorizado.

# BLACK+DECKER®

Modelo: DCM100B, DCM100R

**Línea de Atención del Cliente:** 1-800-465-6070

Para servicio al cliente en línea: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

## CAFETERA PROGRAMABLE DE 12 TAZAS\*

\*Una taza equivale a aproximadamente 5 onzas. (varía de acuerdo al método de preparación utilizado)



El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

1. Tapa entera
2. Distribuidor de agua
3. Cesto removible para colar
4. Tanque de agua con marcas de nivel de tazas (no ilustrado)
5. Dispositivo de interrupción de colado Sneak-A-Cup™
6. Jarra Duralife™
7. Guardacable (detrás de la unidad) (no ilustrado)
8. Placa calefactora
9. Panel de control

**IMPORTANTE:** ¡LAVE LA JARRA ANTES DEL PRIMER USO!