

**BLACK&DECKER®**

**KitchenTools**

**BRUSHED STAINLESS STEEL 4.5-LITER  
DEEP FRYER  
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ FRITEUSE  
DE 4,5 LITRES**

**Customer Care Line:**

USA 1-800-231-9786

**Accessories/Parts (USA)**

1-800-738-0245

For **online customer service**  
and to **register** your product, go to  
**[www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)**

**Service line à la clientèle :**

Canada 1-800-231-9786

**Accessoires/Pièces (Canada)**

1-800-738-0245

Pour accéder au **service à la clientèle en ligne** ou pour **inscrire** votre produit en ligne, rendez-vous à  
**[www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)**



**MODEL/MODÈLE**

○ DF1405SKT

**Please Read and Save this Use and Care Book.**

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs or digital control assembly in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF (0), then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Extreme caution must be used when moving fryer containing hot oil.
- Be sure handles are properly assembled to basket and locked in place. See detailed assembly instructions.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

**This product is for household use only.**

### **POLARIZED PLUG (120V Models Only)**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### **TAMPER-RESISTANT SCREW**

**Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.**

### **ELECTRICAL CORD**

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are not to be used with this product.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

Product may vary slightly from what is illustrated.



1. Digital controls with LCD display
- † 2. Detachable lid (Part # DF1405-01)
- † 3. Removable filter cover (Part # DF1405-02)
- † 4. Detachable magnetic power cord (not shown) (Part # DF1405-06)
5. Base handles
6. Base
- † 7. Removable basket handle (Part # DF1405-04)
- † 8. Stainless steel frying basket (not shown) (Part #DF1405-03)
- † 9. Nonstick cooking pot (not shown) (Part # DF1405-05)

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

# How to Use

This product is for household use only.



## GETTING STARTED

- Remove all packing material and any stickers. Remove and save Use and Care manual.
- Please go to [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) to register your warranty.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section.
- Wipe outside of appliance with a damp cloth; dry thoroughly.
- Assemble product following directions as directed below.
- Select a stable, level, heat-resistant surface where this appliance is to be used, allowing enough space from back of unit and the wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.
- Fill with oil to MIN (4 quarts) or MAX (5 quarts) line.
- This fryer has a detachable cord with a magnetic power attachment to be inserted to the rear of the fryer. This must be inserted with the words THIS SIDE UP facing upward.
- Attached the cord to the appliance by matching the 2 electrical pins on the back of the control assembly with the 2 indentations on the power cord.
- Plug unit into electrical outlet

## ASSEMBLING YOUR FRYER

### Basket Handle Assembly

- The basket and handle are packed unassembled.
- Stand the basket on end on a flat surface or countertop with the narrow end down.
- Grasp handle by metal prongs and squeeze together.
- Insert prongs into loops half way down the side of the basket.
- Once they are inserted release the metal prongs.
- Lay the basket flat on the counter **(A)**.
- Pull the handle forward until the metal prongs rest against the side of the basket and the handle clicks into place **(B)**.



### Fryer Assembly

- Place cooking pot into fryer matching the shape of the outer housing with narrow end facing forward.
- Insert the control assembly aligning the 3 projections on the front of the control assembly with the tracks on the back of the outer housing of the fryer.
- Slide the control assembly down as far as it will go making sure both outer guides are in the tracks.

**Note:** The fryer will only function when both guides are properly positioned in the tracks.

- Fill the cooking pot with oil to the MIN (4 quarts) or MAX (5 quarts) line on the inside of the cooking pot.

**Note:** The amount of oil in the cooking pot must always be between the MIN and MAX line . Never allow the oil to go below the MIN line or exceed the MAX line.

**Note:** When the fryer is functioning, the oil gets extremely hot. Use caution at all times. Do not touch any of the metal parts, such as the basket or cooking pot once the appliance is heating.

- Insert the basket into the cooking pot.
- Place the lid on the fryer.
- This fryer has a detachable cord with a magnetic power attachment to be inserted to the rear of the fryer. This must be inserted with the words THIS SIDE UP facing upward.
- Attach the cord to the appliance by matching the 2 electrical pins on the back of the control assembly with the 2 indentations on the power cord.

**Important: This magnetic cord is designed to detach easily from the appliance; this will cause the appliance to stop heating. Avoid moving the fryer or touching the cord in any way during use.**

**Important: The appliance will only operate when both guides are properly positioned in the tracks.**

- Always use handles on the base when lifting or moving the appliance. Never lift or move appliance using digital control assembly.

**Caution: Never attempt to move the fryer when it contains hot oil.**

## TO START COOKING

1. Fill cooking pot with cooking oil up to the MIN (4 quarts) or MAX (5 quarts) level marking. Do not exceed the MAX level mark.
2. Insert the cooking basket into the cooking pot
3. Close the lid.
4. Attach the cord to the appliance and plug into electrical outlet.
  - When the fryer is plugged in there will be an audible signal.
  - Digital display shows 130°C.
  - Select the desired temperature (see FRYING CHART on page 7) by pressing the + or - button on the left side of the control assembly and allow fryer to preheat. The temperature range is (130°C, 150°C, 170°C, and 190°C).
5. The recommended setting for most frying is 190° C.
6. Press the On/Off button on the control assembly. There will be an arrow on the upper LCD indicating preheat status.
7. Once the appliance has reached set temperature the numbers on the display will flash and an alarm will sound (beep) several times and the arrow below the Ready signage will appear on the LCD display.
8. Lift the lid.
9. Manually raise the basket and rest it on the drain hook at the front of the cooking pot
10. Allow the basket to drain for several seconds.
11. Fill the basket no more than  $\frac{3}{4}$  full with food to be cooked. Do not overfill.
12. Close the lid manually and lower the basket off of the drain hook and into the oil.
13. Press the switch on the handle to lower it into the rest position parallel to the front of the fryer.
14. Press the +/- button on the right side of the control assembly to select the cooking time; the default time is 15 minutes. The timer can be set from 1 minute to 1 hour.

**Note:** During cooking with the timer displayed on the LCD, if the temperature button is pressed the temperature display will revert back to its original set temperature of 130 °C and the temperature will need to be reset to maintain its previous set temperature.

15. During cooking the time can be increased or decreased by pressing +/- button. If the ON/

OFF button is pressed for 3 seconds the fryer will turn off. If this happens, unplug the fryer and wait 10 minutes and then plug in the fryer, reselect the desired cooking temperature and press the On/Off button and allow the fryer to reheat.

16. When the timer reaches 0 there will be an audible signal. Raise the basket and allow it to rest on the drain hook for several seconds to drain the excess oil.
17. When frying has completed, hold down the ON/OFF switch for 3 seconds to return to standby mode if there is no operation for 10 minutes the fryer will automatically return to standby mode. The last selected temperature will be displayed on LCD display.
18. If the fryer is not used for 30 minutes it will automatically turn off and begin to cool down.
19. Unplug power cord from wall outlet and then from the base. Allow oil and appliance to cool down completely.

## FRYING CHART

FOOD	TEMPERATURE	COOKING TIME	COMMENTS
Fresh chicken wings	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Dip in milk and coat in seasoned flour or bread crumbs.
Frozen coated chicken tenders	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Do not overfill fryer; drain on paper towels or brown paper.
Frozen coated fish fillets	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Do not overfill fryer.
Fresh shrimp	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Peel, leaving tail intact; dip in tempura batter.
Frozen coated shrimp	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Do not overfill fryer.
Frozen snack foods	170° C Approximately 350° F	4 – 5 minutes	Do not overfill fryer; season while hot.
Frozen French fries and other frozen potatoes	190 ° C 375° F	3 to 4 minutes	Do not overfill fryer.
Frozen onion rings	190 ° C 375° F	2 to 3 minutes	Do not overfill fryer.
Dougnuts and funnel cakes	190 ° C 375° F	2 to 3 minutes	Do not overfill fryer.

# Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

**Important: Before cleaning any part, be sure the appliance is off, unplugged, and cool.**

- All parts, except the digital control can be washed by hand in hot, soapy water or in the dishwasher. Place the base and lid in the bottom rack.
- Never immerse digital control assembly in water or wash in a dishwasher. Wipe with a damp cloth.
- If you choose to use a dishwasher there may be some discoloration of parts. This will not affect the fryer's performance.
- Do not use steel wool scouring pads or abrasive cleaners to clean any part.
- To clean the frying basket handle, remove it by squeezing the dring hooks and folding the handle into the basket until the handle bars are out of the brackets. Continue squeezing to remove both pegs from the bracket holes. After cleaning, reattach handle as instructed in BASKET HANDLE ASSEMBLY.
- CAUTION: Before moving or cleaning the appliance, wait until the hot oil has cooled completely.

## STORAGE

- Press the release button on the handle into the vertical position and lower than handle until it rests flush against the front of the fryer.

## NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

## TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

**(Applies only in the United States and Canada)**

### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

### For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

 **BLACK&DECKER** is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Made and Printed in People's Republic of China

**Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.**

## **MISES EN GARDE IMPORTANTES**

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le tableau de commande dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas ou avant de le nettoyer. laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composants, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil présente des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
- Toujours brancher la fiche de l'appareil d'abord, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, placer toutes les commandes à la position « 0 » (arrêt) et retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne pas déposer la carafe chaude sur une surface froide ou mouillée.
- Ne pas se servir de la carafe si le verre en est fêlé ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
- Ne pas nettoyer la carafe avec des produits nettoyants abrasifs, de la laine d'acier ni tout autre produit abrasif.

## **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

**L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.**

## FICHE POLARISÉE (MODÈLES 120 V SEULEMENT)

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de chocs électriques, la fiche se branche dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

## VIS INVIOLENT

**Avertissement : Cet appareil comporte une vis inviolable prévenant le retrait du boîtier externe. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas tenter de retirer le boîtier externe. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Les réparations doivent être effectuées par un technicien autorisé seulement.**

## CORDON D'ALIMENTATION

- a) Un cordon d'alimentation court (ou amovible) est fourni pour éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher.
- b) Ne pas utiliser des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges avec l'appareil.

**Remarque :** Si le cordon est endommagé, le faire remplacer par un technicien qualifié.

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.



1. Commandes numériques avec afficheur ACL
- † 2. Couvercle amovible (pièce n° DF1405-01)
- † 3. Couvercle du filtre amovible (pièce n° DF1405-02)
- † 4. Cordon d'alimentation aimanté détachable (non illustré) (pièce n° DF1405-06)
5. Poignées de la base
6. Base
- † 7. Poignée du panier amovible (pièce n° DF1405-04)
- † 8. Panier à friture en acier inoxydable (non illustré) (pièce n° DF1405-03)
- † 9. Bol de cuisson antiadhésif (non illustré) (pièce n° DF1405-05)

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

# Utilisation

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.



## POUR COMMENCER

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les autocollants sur le produit. Retirer et conserver le guide d'utilisation et d'entretien.
- Visiter le [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) pour enregistrer la garantie.
- Laver toutes les pièces amovibles en suivant les directives de la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du présent guide.
- Essuyer les surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un linge humide; bien assécher.
- Assembler l'appareil en suivant les indications ci-dessous.
- Choisir une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur pour favoriser la circulation de la chaleur, sans endommager les armoires et les murs.
- Remplir d'huile jusqu'au niveau MIN (4 litres) ou MAX (5 litres).
- La friteuse est équipée d'un cordon détachable aimanté pouvant être inséré à l'arrière de l'appareil. La fiche doit être insérée avec les mots « THIS SIDE UP » (CE CÔTÉ VERS LE HAUT) orientés vers le haut.
- Fixer le cordon à l'appareil en appliquant les 2 tiges électriques à l'arrière du tableau de commande sur les 2 renforcements pratiqués sur le cordon.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant.

## ASSEMBLAGE

### Assemblage de la poignée du panier

- Le panier et la poignée sont emballés séparément.
- Déposer le panier sur une surface plane ou un comptoir, l'extrémité étroite vers le bas.
- Saisir la poignée par les broches métalliques et les presser l'une contre l'autre.
- Insérer les broches dans les boucles sur le côté du panier.
- Une fois qu'elles sont insérées, relâcher les broches métalliques.
- Mettre le panier à plat sur le comptoir **(A)**.
- Tirer la poignée vers l'avant jusqu'à ce que les broches métalliques reposent contre le côté du panier et que la poignée soit enclenchée **(B)**.



## Assemblage de la friteuse

- Placer le bol de cuisson dans la friteuse en fonction de la forme du boîtier, l'extrémité étroite vers le bas.
- Insérer le tableau de commande en alignant les 3 saillies frontales sur les rainures pratiquées au dos du boîtier de la friteuse.
- Faire glisser le tableau de commande jusqu'au bout en s'assurant que les deux guides extérieurs sont dans les rainures.

**Remarque : La friteuse ne fonctionnera que si les deux guides sont correctement en place dans les rainures.**

- Remplir le bol à cuisson d'huile jusqu'au niveau MIN (4 litres) ou MAX (5 litres) indiqué sur le côté du bol à cuisson.

**Remarque : La quantité d'huile dans le bol de cuisson doit toujours se situer entre les lignes MIN et MAX. Ne jamais permettre au niveau d'huile de baisser en-deçà de la ligne MIN ou d'excéder la ligne MAX.**

**Remarque : Lorsque la friteuse est en marche, l'huile devient extrêmement chaude. Faire preuve de prudence en tout temps. Ne pas toucher les pièces métalliques, comme le panier ou le bol de cuisson, lorsque l'appareil fonctionne.**

- Insérer le panier dans le bol de cuisson.
- Placer le couvercle sur la friteuse.
- La friteuse est équipée d'un cordon détachable aimanté pouvant être inséré à l'arrière de l'appareil. La fiche doit être insérée avec les mots « THIS SIDE UP » (CE CÔTÉ VERS LE HAUT) orientés vers le haut.
- Fixer le cordon à l'appareil en appliquant les 2 tiges électriques à l'arrière du tableau de commande sur les 2 renforcements pratiqués sur le cordon.

**Important : Le cordon aimanté est conçu pour se détacher facilement de l'appareil; la friteuse cessera de chauffer. Éviter de déplacer la friteuse ou de toucher le cordon de quelque façon que se soit pendant l'utilisation.**

**Important : La friteuse ne fonctionnera que si les deux guides sont correctement en place dans les rainures.**

- Toujours utiliser les poignées à la base pour soulever ou déplacer l'appareil. Ne jamais soulever ou déplacer l'appareil à l'aide du tableau de commande numérique.

**Mise en garde : Ne jamais tenter de déplacer la friteuse lorsqu'elle contient de l'huile chaude.**

## POUR COMMENCER LA CUISSON

1. Remplir le bol à cuisson d'huile jusqu'au niveau MIN (4 litres) ou MAX (5 litres). Ne pas excéder la ligne MAX.
2. Insérer le panier de cuisson dans la marmite.
3. Fermer le couvercle.
4. Fixer le cordon à l'appareil et le brancher dans une prise électrique.
  - Lorsque la friteuse est branchée, l'appareil émet un signal audible.
  - L'afficheur indique 130 °C (265 °F).
  - Sélectionner la température désirée (voir le TABLEAU DE FRITURE à la page 16) en appuyant les touches vers la + ou - sur le côté gauche du tableau de commande, et permettre à la friteuse de chauffer. Les réglages de température sont les suivants : 130 °C (265 °F), 150 °C (300 °F), 170 °C (340 °F) et 190 °C (375 °F).
5. Le réglage recommandé pour la plupart des fritures est 190 °C (375 °F).

6. Appuyer sur la touche marche/arrêt (insert graphic) du tableau de commande. Une flèche sur l'écran LCD supérieur indiquant l'état de préchauffage.
7. Une fois que l'appareil a atteint la température de définir les numéros sur l'afficheur clignote et une alarme sonore retentit (bip) à plusieurs reprises et la flèche sous l'enseigne Prêt s'affiche sur l'écran ACL.
8. Lever le couvercle.
9. Manuellement soulever le panier et le déposer sur le crochet d'égouttage à l'avant du bol de cuisson
10. Permettre au panier de s'égoutter quelques secondes.
11. Ne pas remplir le panier d'aliments plus qu'au  $\frac{3}{4}$ . Ne pas trop remplir.
12. Fermer le couvercle manuellement et abaisser le panier hors du crochet de drain et dans l'huile.
13. Appuyer sur le bouton pour abaisser la poignée en parallèle avec l'avant de la friteuse)
14. Appuyez sur le bouton + / - sur le côté droit de l'ensemble de commande pour sélectionner le temps de cuisson, le temps default est de 15 minutes. La minuterie peut être réglée de 1 minute à 1 heure.

**Remarque:** Pendant la cuisson avec la minuterie s'affiche sur l'écran LCD, si le bouton est pressé température de l'affichage de la température revenir à sa température de consigne initiale de 130 ° C et la température devra être remis à maintenir sa température de consigne précédente.

15. Pendant la cuisson, le temps peut être augmentée ou diminuée en appuyant sur le bouton + / -. Si la touche marche/arrêt est pendant 3 secondes, la friteuse s'arrête. Si cette situation se produit, débrancher la friteuse, attendre 10 minutes, la rebrancher, sélectionner de nouveau la température désirée, appuyer sur la touche marche/arrêt et permettre à la friteuse de chauffer de nouveau.
16. Lorsque la minuterie atteint 0, l'appareil émet un signal audible. Soulever le panier et le déposer quelques secondes déposer sur le crochet d'égouttage pour éliminer l'excès d'huile.
17. Lorsque la friture est terminée, longtemps appuyé sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes pour revenir au mode veille; La friteuse repasse automatiquement en mode veille sans aucune opération en 10 minutes; La dernière température sélectionnée s'affiche sur l'écran LCD.
18. Si la friteuse n'est pas utilisée pendant 30 minutes, elle s'arrête automatiquement et commence à refroidir.
19. Débrancher le cordon de la prise murale, puis de la base. Permettre à l'huile et à l'appareil de refroidir complètement.

## GUIDE DE FRITURE

ALIMENT	TEMPÉRATURE	TEMPS DE CUISSON	REMARQUES
Ailes de poulet fraîches	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Tremper dans le lait et recouvrir de farine ou de chapelure.
Filets de poitrine de poulet surgelés	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse; égoutter sur du papier essuie-tout ou du papier brun.
Filets de poisson surgelés	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse.
Crevettes fraîches	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Peler (laisser la queue intacte); tremper dans la pâte à tempura.
Crevettes surgelées	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse.
Grignotines surgelées	170 °C - approximativement 350 °F	De 4 à 5 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse; assaisonner lorsque chaud.
Frites et autres pommes de terre congelées	190 °C - 375 °F	De 3 à 4 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse.
Rondelles d'oignon surgelées	190 °C - 375 °F	De 2 à 3 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse.
Beignets et petits gâteaux	190 °C - 375 °F	De 2 à 3 minutes	Ne pas trop remplir la friteuse.

# Entretien et nettoyage

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.

**Important : Avant de nettoyer l'une des pièces, s'assurer que l'appareil est éteint, débranché et refroidi.**

- Toutes les pièces, à l'exception du tableau de commande numérique, peuvent être nettoyées à la main dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Placer la base et le couvercle dans le panier inférieur.
- Ne jamais immerger le tableau de commande numérique dans l'eau ou le mettre au lave-vaisselle. Essuyer à l'aide d'un linge humide.
- Si vous optez pour le lave-vaisselle, il pourrait se produire une décoloration des pièces. Cela n'aura aucune incidence sur le rendement de la friteuse.
- Ne pas utiliser de tampons à récurer en laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer les pièces.
- Pour nettoyer la poignée du panier de friture, le retirer en pinçant les crochets et en pliant la poignée dans le panier jusqu'à ce que les barres de la poignée soient sorties de leurs supports. Continuer à pincer les crochets pour retirer les deux taquets des orifices du support. Après le nettoyage, remettre la poignée en place comme indiqué à la section Assemblage de la poignée du panier.
- ATTENTION: Avant de déplacer ou de nettoyer l'appareil, attendez que l'huile chaude soit complètement refroidi.

## RANGEMENT

- Appuyer sur le bouton de dégagement sur la poignée en position verticale, et abaisser la poignée jusqu'à ce qu'elle repose à plat contre l'avant de la friteuse.

## **BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

## **GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)**

### **Quelle est la couverture?**

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société applica se limite au prix d'achat du produit.

### **Quelle est la durée?**

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

### **Quelle aide offrons nous?**

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

### **Comment se prévaut-on du service?**

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

### **Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?**

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

### **Quelles lois régissent la garantie?**

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

● **BLACK & DECKER** Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Fabriqué e Imprimé en République populaire de Chine

# NOTES / NOTES

## Argentina

Servicio Técnico  
Monroe 3351  
CABA Argentina  
Tel: 0800 - 444 - 7296  
servicios@rayovac.com.ar

## Chile

SERVICIO DE MAQUINAS Y  
HERRAMIENTAS LTDA.  
Portugal N° 644  
Santiago - Chile  
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169  
Email: servicio@spectrumbrands.cl  
Call center: 800-171-051

## Colombia

Rayovac Varta S.A  
Carrera 17 Número 89-40  
Línea gratuita nacional  
018000510012

## Costa Rica

Aplicaciones Electromecánicas,  
S.A.  
Calle 26 Bis y Ave. 3  
San Jose, Costa Rica  
Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

## Ecuador

Servicio Master  
Dirección: Capitán Rafael  
Ramos OE 1-85 y Galo plaza lasso.  
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

## El Salvador

Calle San Antonio Abad 2936  
San Salvador, El Salvador  
Tel. (503) 2284-8374

## Guatemala

MacPartes SA  
3ª Calle 414 Zona 9  
Frente a Tecun  
Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

## Honduras

ServiTotal  
Contigua a Telecentro  
Tegucigalpa, Honduras,  
Tel. (504) 235-6271

## México

Artículo 123 # 95 Local 109 y 112  
Col. Centro, Cuauhtemec,  
México, D.F.  
Tel. 01 800 714 2503

## Nicaragua

ServiTotal  
De semáforo de portezuelo  
500 metros al sur.  
Managua, Nicaragua,  
Tel. (505) 248-7001

## Panamá

Servicios Técnicos CAPRI  
Tumbamuerto Boulevard  
El Dorado Panamá  
500 metros al sur.  
Tel. 3020-480-800 sin costo  
(507) 2360-236 / 159

## Perú

Servicio Central Fast Service  
Av. Angamos Este 2431  
San Borja, Lima Perú  
Tel. (511) 2251-388

## Puerto Rico

Buckeye Service  
Jesús P. Piñero #1013  
Puerto Nuevo, SJ PR 00920  
Tel.: (787) 782-6175

## Republica Dominicana

Prolongación Av. Rómulo  
Betancourt  
Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República  
Dominicana  
Tel.: (809) 530-5409

## Venezuela

Inversiones BDR CA  
Av. Casanova C.C.  
City Market Nivel Plaza Local 153  
Diagonal Hotel Melia, Caracas.  
Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com  
servicio@applicamail.com

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

**1500 W 120 V~ 60 Hz**

## Comercializado por:

Rayovac de México SA de C.V  
KM. 14.5 Carretera Puente de Vigas.  
Col. Lechería, Tultitlán.  
Estado de México.  
C.P. 54940  
México  
Tel: (55) 5831-7070

## Servicio y Reparación

Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050  
Deleg. Cuauhtemoc

## Servicio al Consumidor,

Venta de Refacciones y Accesorios  
01 800 714 2503

Servicio al Consumidor,  
Venta de Refacciones y Accesorios  
01 800 714 2503

Importado por / Imported by:  
RAYOVAC Argentina s.r.l. Humboldt 2495  
Piso# 3  
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T  
No. 30-  
70706168-1

Importado por / Imported by:  
Rayovac de México SA de C.V  
KM. 14.5 Carretera  
Puente de Vigas. Col. Lechería, Tultitlán.  
Estado de México. C.P. 54940  
México Tel: (55) 5831-7070 Del interior  
marque sin costo 01 (800) 714 2503

**Código de fecha / Date Code / Le code de date**

Comercializado por:  
Rayovac de México SA de C.V  
KM. 14.5 Carretera Puente de Vigas.  
Col. Lechería, Tultitlán.  
Estado de México. C.P. 54940  
México  
Tel: (55) 5831-7070  
Servicio y Reparación  
Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050  
Deleg. Cuauhtemoc



Applica Consumer Products, Inc.

© 2013 Applica Consumer Products, Inc.

2013-3-4-18